# CSI-2000 Sistema di Comunicazioni

# Sistema di comunicazioni MANUALE D'USO



Sezione 1	Test Iniziali	2
Sezione 2	Operazioni	3-4
Sezione 3	Uso e Manutenzione	5-6
Sezione 4	Analisi dei Guasti	7-11
Sezione 5	Descrizione del Sistema e	Diagramma12-

#### **ATTENZIONE**

#### ADDESTRAMENTO ADEGUATO

Il Sistema Confined Space Communication CSI-2000 è un sistema di sicurezza. E' stato concepito per aiutare gli operatori a completare le loro operazioni e rendere il loro lavoro più semplice, rilassato ed in molti casi più sicuro.

Nessun prodotto può garantire una protezione a vita, e neanche il CSI-2000, ma se l'equipaggiamento viene usato e conservato nel modo giusto può consentire di lavorare in un ambiente sicuro. Assicurarsi che tutti gli operatori abbiano un buon addestramento sulle caratteristiche ed i benefici dell'apparecchiatura che utilizzeranno.

#### COMUNICAZIONE DI SOSTEGNO

CON SPACE raccomanda che venga concordato, tra le due parti coinvolte, un sistema di comunicazione alternativo nel caso in cui si verifichi un improbabile rottura nel sistema. Ricordarsi, che è importante stabilire una comunicazione di sostegno per la sicurezza dell'operatore.

#### SEZIONE I -TEST INIZIALE DEL SISTEMA

#### 1.1CSI-2100 MODULO DI COMANDO

- 1.1.1 Posizionare l'interruttore su ON
- 1.1.2 Se la batteria è scarica, il LED (luce) lampeggia, cambiare le batterie (Vedi sezione 3)

### 1.2 CSI-2140 Modulo d'allarme

- 1.2.1 Non c'è interruttore ON/OFF (Accensione/Spegnimento). Per massima sicurezza il modulo è sempre pronto all'utilizzo (se è un sistema nuovo, procedere come nel punto 3.1.2 a
- & b, rimuovere la linguetta di plastica per permettere alle batterie di funzionare e prima di
- stringere le quattro viti sul coperchio assicurarsi che le stesse siano posizionate nel modo

appropriato)

- 1.2.2 Se la batteria è scarica il LED (luce) lampeggia , cambiare le batterie (Vedi sezione 3)
- 1.2.3 Se il modulo d'Allarme viene usato insieme al sistema, assicurarsi che sia propriamente collegato con il cavo dell'allarme al modulo di comando CSI-2000.
- 1.2.4 Premere il pulsante ALLARM per testare il sistema d'allarme. Il pulsante RESET spegne l'allarme.
- 1.2.5 Possono essere testate anche le operazioni del sistema remoto, se una luce rotante o un allarme remoto sono collegate, all'uscita della BARRIER, del modulo d'allarme attraverso l'allarme remoto CSI-2145.

#### 1.3 TEST DEGLI ACCESSORI

- 1.3.1 Collegare l'auricolare dell'operatore all'entrata per l'auricolare dell'operatore (OPERATOR HEADSET)
  - -assicurarsi che il sistema sia acceso ON
- -controllare se c'è tono, esempio ascoltarsi quando si parla nel microfono (N.B. l'entrata per

l'auricolare dell'operatore è soltanto l'entrata con il tono)

- 1.3.2 Collegare l'entrata dell'auricolare o gli altri accessori con uno dei cavi da interfaccia. Collegare a turno il cavo all'entrata 1, 2 e 3 e controllare su ogni uno come di seguito:
  - a. Doppia comunicazione a viva voce completa
  - b. Controllo della gamma del volume
  - c. Che tipo di effetto si ha premendo il pulsante NOISE REDUCTION BUTTON (pulsante per la riduzione del rumore)
  - d. Se il Modulo d'allarme CSI-2140 è collegato al sistema, spingere sui singoli accessori per circa 2 secondi il pulsante PERSONAL ALARM Button (PAB) e attivare l'allarme minore. Non resettare (reset) immediatamente, attendere 7 secondi che l'allarme maggiore si attivi.
  - 1.3.3. Controllare gli altri cavi d'interfaccia e gli accessori come al punto b sopraccitato ( è necessario effettuare i test solo al punto a & d )
  - 1.3.4 Premere l'interruttore OFF fino a quando non viene usato


### SEZIONE 2 - OPERAZIONI

- 2.1 Premere l'interruttore ON sul modulo di comando CSI-2100
- 2.2Se si vuole usare il modulo d'allarme CSI-2140, collegare il cavo d'interfaccia tra l'entrata AUXILIARY (ausiliaria) sul modulo di comando e l'entrata INPUT (entrata) sul modulo d'allarme.
- 2.2.1 Se viene usato l'allarme remoto, collegare da una parte il cavo dell'allarme remoto all'uscita del BARRIER del modulo d'allarme e dall'altro alla BARRIER del CSI-2145 (deve essere usato ogni qualvolta l'allarme remoto e collegato al sistema). Collegare l'allarme remoto all'allarme remoto Barrier.
- 2.2.2 Se qualcuno e collegato al sistema , ogni attivazione dell'Modulo d'Allarme attiverà anche l'allarme remoto. Per spegnere il Modulo d'allarme e l'allarme remoto, premere il pulsante RESET.
- 2.3 Collegare l'auricolare dell'addetto alla sicurezza nell'entrata dell'auricolare dell'operatore (OPERATOR HEADSET)

  NOTA: per una migliore prestazione avvicinare il microfono dell'auricolare il più possibile alle labbra. Tutti i microfoni degli auricolari possono essere facilmente sostituiti da un microfono da giugulare.
- 2.4 Collegare le entrate alle aperture selezionate ed iniziare le comunicazioni Collegare la Scatola delle Comunicazioni all'apertura 3 del Entrata della Scatola delle Comunicazioni (TALK BOX PORT)

- 2.4.1. La scatola delle comunicazioni (Talk Box) deve essere tenuta in un raggio da uno a due metri dall'entrata.
  - 2.4.2. Collegare l'adattatore dell'altoparlante/microfono all'entrata della parte finale del cavo usato per il microfono da giugulare per l'altoparlante/microfono.
  - 2.4.3 Il microfono da giugulare, per maggiore comodità e per un migliore segnale, deve essere posizionato direttamente sul lato destro o sinistro del pomo d' Adamo dell'operatore, nella cavità della gola.

    NON POSIZIONARE MAI IL MICROFONO DIRETTAMENTE SUL POMO DI ADAMO. Regolare la cinghia elastica in velcro in modo fermo ma confortevole.
  - 2.4.4 L'auricolare deve essere indossato in modo tale da permettere all'altoparlante si essere posizionato all'interno dell'orecchio. Regolare l'auricolare e fissarlo.
  - 2.4.5 Se si sente un rumore molto alto, l'operatore può usare una protezione da indossare sull'auricolare o sul CON SPACE con il microfono da giugulare.
  - 2.5 Se richiesto collegare la messa a terra al suolo
  - 2.6 L'addetto alla sicurezza regolerà il volume per le varie entrata ed per la sua.
  - 2.7 Nel caso in cui il livello del rumore sia molto alto è provochi disagi all'operatore si può premere il pulsante "Noise Reduction" (riduzione del rumore) per tutta la durata del rumore. La duplice comunicazione non sarà interrotta ma, mentre il pulsante "Noise Reduction" (riduzione del rumore) viene premuto tutti gli utenti dovranno parlare ad alta voce.
  - 2.8 Per protezione tutti i connettori che non vengono usati devono restare coperti dall'apposito cappuccio antipolvere.
  - 2.9 Se la luce della batteria sul Modulo di Comando o sul Modulo d'Allarme inizia a lampeggiare, procedere come descritto nella sezione 3 (\*\*Nota: la luce lampeggia 12 ore prima che la batteria si guasti)
  - 2.10 La scatola delle comunicazioni (Talk Box), per le differenti caratteristiche di tono dell'entrata, non può essere collegata all'entrata dell'operatore o all'entrata 1 e 2 del Modulo di Comando.
  - 2.11 Per ogni sistema, può essere usata soltanto una scatola delle comunicazioni (Talk Box) a causa del ritorno.
  - 2.12 Se è richiesto un sistema più esteso, usare il Cavo C-CM per collegare due Moduli di Comando CSI-2100. Il sistema così composto opererà come un unico sistema.
  - 2.13 I connettori possiedono un bloccaggio a torsione per facilitarne il rilascio e il collegamento. Assicurarsi che sono stati chiusi in modo appropriato prima di entrare in uno spazio ristretto.
  - 2.14 Effettuare sempre un test completo prima di entrare in uno spazio ristretto.



### SEZIONE 3- CURA E MANUTENZIONE

# 3.1 Sostituzione delle Batterie

ATTENZIONE Non sostituire mai le batterie mente il sistema è ancora in uso o si è in una zona pericolosa.

Se l'indicatore delle batterie inizia a lampeggiare mentre si sta operando in un luogo pericoloso, attendere fino alla fine delle operazione (il sistema funzionerà per altre 12 ore), quindi spostarsi in una zona sicura e procedere come indicato di seguito:

#### 3.1.1 Modulo di Comando CSI-2100

Se l'unità viene lasciata su ON e le batterie sono al disotto dei <u>2.5V</u>, l'unità non funzionerà e

la luce che indica che le batterie sono scariche non lampeggerà. Un brusio molto basso

potrebbe essere presente a seconda del voltaggio lasciato nelle batterie.


- a. rimuovere la barra di protezione del porta batterie usando un giravite piatto
- b. Svitare il coperchio porta batteria
- c. Inserire, iniziando dal lato negativo, 3 batterie alcaline da 1.5 volt 'C' (Tipo di batterie: per mantenere la certificazione di sicurezza devono essere Eveready E93 o Duracell MN-1400 )
- d. Prima di riposizionare il coperchio delle batterie, assicurarsi che il lato positivo di ogni batteria sia posizionato esternamente verso il coperchio. Girare le viti del coperchio fino a che sono strette.
- e. Sostituire la barra di protezione del porta batterie (un requisito importante se si vogliono mantenere le norme per la sicurezza). Le viti devono essere strette.

#### 3.1.2 Modulo d'Allarme CSI-2140

- a. allentare le 4 viti posizionate ad ogni angolo del coperchio
- b. aprire il coperchio in modo tale che il cavo arrotolato si tenda
- c. Rimuovere le 4 batterie e sostituirle con batterie tipo quelle indicate nel sopraccitato punto 3.1.1.

NOTA: Osservare attentamente il diagramma per la polarità delle batterie poiché un posizionamento incorretto può far saltare i fusi. (I FUSI NON SONO SOSTITUIBILI)

- d. Riposizionare attentamente il coperchio e stringere le viti
- 3.2 Preservare la potenza della batteria spegnendo l'interruttore OFF sul modulo di comando quando non è usato
- 3.3 Il CSI-2100, CSI-2130 E CSI-2140 sono sigillati e possono resistere ad immersioni in acqua o ad una grande varietà di sostanze chimiche, benzina e liquidi corrosivi.
- 3.4 Moduli o cavi che vengono contaminati da benzina, olii o fluidi corrosivi (Skydrol), possono lavati e puliti senza danni al sistema. Collegare la parte finale dei cavi (\*) insieme per proteggerli da eventuali contatti prima di iniziare la pulizia.
  - ALCOOL MINERALE è raccomandato per la pulizia del rivestimento dei cavi.
- 3.5 Usare le apposite coperture antipolvere per le prese che non sono usate
- 3.6 Non caricare i cavi di tensione eccessiva
- 3.7 Riporre i cavi nella borsa da trasporto quando non sono usati.



# Modulo di comando CSI-2100

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L' unità non funziona	L'interruttore	Girare l'interruttore
	dell'alimentazione è in	dell'alimentazione in
	posizione "OFF"	posizione "ON"
	Le batterie sono scariche	Sostituire le batterie con Duracell MN-1400, Eveready E93 'C' (seguire le istruzione per la sostituzione Sezione 3 del manuale)
	Le batterie sono installate nel modo sbagliato	Controllare la polarità delle batterie
	Il coperchio del compartimento delle batterie e allentato	Stringere il coperchio del compartimento delle batterie
Luce lampeggiante	Batterie scariche	Sostituire le batterie. Vedere la Sezione 3 del Manuale
Volume basso/inesistente	Il controllo del volume è basso	Regolare il volume
	I collegamenti sono allentati	Assicurarsi che i connettori sono corrisposti correttamente.
	I Contatti del connettore sono sporchi	Controllare i contatti sui connettori e pulirli
	Cavo danneggiato/difettoso	Se il test sul cavo è negativo, sostituirlo
		Contattare il fornitore/distributore
	Accessori danneggiati/difettosi (controllare il sistema dei	
	microfoni etc)	Controllare la presa per una connessione
	I tre connettori sull' altoparlante sono allentati	appropriata
	E' pigiato il pulsante per la	Rilasciare il pulsante della riduzione del

	riduzione del rumore	rumore
Non è possibile	Collegamento	Controllare i cavi di
comunicare o attivare	inconsistente	collegamento
l'allarme quando 2		9
Moduli CSI-2100 sono		Pulire i contatti
collegati alle entrate	Contatti sporchi	
espansione	·	
/salvataggio		Contattare il
	Cavi di espansione	fornitore/distributore
	danneggiati/difettosi	
Trasmissione della	Connettori del microfono	Controllare le spine delle
voce bassa o	della cuffia o degli	due prolunghe forse il
inesistente	accessori sono allentati	collegamento non è ben
		fatto
	Il volume è settato troppo	
	basso	Regolare il volume
	Collegamenti allentati	Assicurarsi che i cavi
		/accessori sono
		corrisposti
	Contatti dei connettori	
	sporchi	Controllare i contatti dei
		connettori e pulire i
		perni
		Testare i cavi, se
	Cavi danneggiati/difettosi	difettosi sostituirli
	Cavi damieggiati/directosi	directiosi sostituirii
	Accessori	Contattare il
	danneggiati/difettosi	distributore/produttore
		Rilasciare il pulsante
	Pulsante della riduzione del	della riduzione del
	rumore premuto	rumore
Stridio/rumore	II microfono e	Spostare gli accessori o
continuo di ritorno	l'altoparlante sono troppo	regolare il volume (un
	vicini	po' più basso)
		Sostituire le batterie.
	Le batterie sono scariche	Vedi sezione 3.1.1 del
		manuale

# 4.2 Modulo delle comunicazioni CSI-2130

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Volume basso	Collegamento non buono  Il volume è stato	Controllare le connessioni
	settato troppo basso	Regolare il volume sul CSI-2100
	Collegamenti sporchi	Pulire i contatti
	Altoparlante sporco o	
	pieno di liquidi	Pulire l'altoparlante (fare attenzione a non rompere il cono dell'altoparlante)
Non trasmette	L'entrata del microfono è bloccata	Pulire i 5 fori sul modulo delle comunicazioni (fare attenzione a non perforare la barriera del microfono dietro i fori)
	Collegamento non buono	O a a la a lla carla
	I contatti dei connettori sono sporchi	Controllare le connessioni
	·	Pulire i contatti dei connettori
L'allarme non suona	Collegamento non buono	Controllare le

quando il pulsante viene premuto per almeno 2	Collegamento sporco	connessioni
secondi	Collegamento sporco	Pulire i contatti dei
	Cavo	connettori
	danneggiato/difettoso	Sostituire i cavi
	Scatola delle	
	comunicazioni difettose	Contattare il produttore /distributore
Stridio/rumore continuo	Il microfono e gli altri	Spostare il microfono o
di ritorno	altoparlanti sono troppo vicini alla scatola delle	regolare il volume (un
	comunicazioni	po' più basso)
	oomamaaziem	
	Contain dalla	Contattoro il
	Scatola delle comunicazioni difettosa	Contattare il
	Comunicazioni direttosa	produttore/distributore
	Scatola delle	Non può essere usata
	comunicazioni collegata	questa entrata a causa
	all'entrata dell'operatore	delle diverse caratteristiche
	Due scatole delle	
	comunicazioni	Può essere usata una
		sola scatola delle
		comunicazioni per ogni sistema

# 4.3 Modulo d'allarme CSI-2140

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
l'allarme non suona quando è premuto l'interruttore (PAB)	Il pulsante PAB non è stato premuto per il tempo necessario	Premere, per almeno 2 secondi, l'interruttore PAB
	La connessione tra il Modulo d'Allarme e il Modulo di comando CSI- 2100 non è corretta	Controllare le connessioni dell'Allarme e stringerle
	Contatti sporchi sui cavi e/o accessori o CSI-2100 Cavo d'allarme difettoso/danneggiato	Pulire i contatti
		Sostituire i cavi

	Cavo del modulo di comando danneggiato/difettoso	contattare il produttore/distributore  (controllare i cavi) Sostituire i cavi. Contattare il
	PAB danneggiato o difettoso	produttore/distributore  Testare gli accessori
	Cavo d'espansione danneggiato/difettoso	collegandoli direttamente al CSI-2100 e premere l'interruttore
	Batterie scariche	Scollegare il cavo d'espansione e testarlo
	Fuso saltato	Sostituire le batterie. Vedi sezione 3.1.2 del manuale. Usare batterie Eveready E-93, Duracell MN-1400. Osservare la
		polarità.
	La linguetta con la quale viene spedito non è stata rimossa	Contattare il distributore/produttore
		Rimuovere la linguetta e stringere il coperchio
Sono passati 7 secondi dopo aver premuto il pulsante "PAB" e l'allarme non suona	Modulo d'Allarme danneggiato /difettoso	Contattare il produttore/distributore
L'allarme suona e non si resetta	Corto circuito dell'allarme	Determinare cosa ha causato il corto circuito e rimuoverlo dal sistema (esempio cavi, accessori)
L'allarme non suona quando il pulsante rosso è premuto	Batteria scarica	Sostituire le batterie. Vedi sezione 3.1.2 el manuale
	Modulo d'allarme difettoso/danneggiato	Contattare il distributore/produttore


# 4.4 Modulo Remoto CSI-2145


PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'allarme remoto non	Cavi installati in modo	Controllare ed
funziona	incorretto	assicurarsi che i cavi
		sono correttamente
		installati.
	I fusi della Barriera	
	remota sono saltati	Sostituire tutta l'unità

# 4.5 Cavi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
I cavi non funzionano	Cattivo collegamento	Ri-posizionare i
		connettori
	Connettori sporchi	
		Pulire i perni del
	Cavi	connettore
	danneggiati/difettosi	
E' difficile collegare i cavi		Sostituire i cavi
	L'anello "O" è asciutto	
		Inumidire l'anello ad
	Connettore sporco	"O" usando della
		vaselina o grasso di
		silicone
		Pulire il connettore

DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO DEI CAVI/ACCESSORI





#### 5.2 COMPONENTI E ACCESSORI DEI SISTEMA

1. Modulo di Comando CSI-2100 consente il collegamento a 7 mantenendo il 100% di affidabilità, sicurezza e comunicazione a mani libere su una base continua. Può essere collegato un secondo modulo e usando gli accessori disponibili si possono collegare fino a 14 persone.

#### 0919-00-001 CSI-2100 Modulo di Comando

2. Mini-Modulo CSI-2110 un sistema compatto che ha le stesse caratteristiche e accessori del modulo sopraccitato. Per applicazioni uno su uno/ due

#### 0919-00-002-CSI-1100 Mini-Modulo

3. Modulo d'Allarme CSI -2140 L'allarme a due stadi può essere attivato da chiunque sia collegato al sistema per allertare il coordinatore dei soccorsi o l'addetto alla sicurezza.

#### 0103-02-011-CSI Modulo d'Allarme

- 4. Scatola dell'altoparlante CSI-2130 piccolo, resistente, completamente sigillato comunicazione a due vie, dispositivo da usare in zone dove il livello del rumore è basso.
- 5. Auricolare Costruito e disegnato secondo le Mil Spec (specifiche militari) l'auricolare fornisce all'operatore comodità, durata e qualità delle comunicazioni come pure un pulsante di allarme. Gli auricolari vengono forniti in diverse configurazioni:
- 0819-01-005- auricolare ad un solo lato con un cavo da 81 cm ed una cinghia da testa
- 0819-01-002- auricolare a due lati con cavo da 81 cm ed una cinghia da testa
- 0819-01-008- auricolare ad un solo lato con cavo da 81 cm da usare con le cinghie
- 0819-01-007- auricolare a due lati con cavo da 81 cm da usare con le cinghie

Nota: tutte gli auricolari possiedono un microfono standard che può essere sostituito con un microfono giugulare

6. Fermaglio in tessuto leggero per tenere fermi sul corpo, il microfono da gola e i cavi dell'altoparlante, in modo tale da evitare impedimenti durante le operazioni.

## 0103-01-006-fermaglio in tessuto

7. Fermaglio in tessuto pesante da collegare al cavo dell'auricolare. Agisce come gommino di protezione per evitare che l'auricolare tiri.

0103-01-007- Fermagli in tessuto pesante

8. Cavo con gommino, protezione e uncino. Si collega al cavo d'interfaccia e consente di collegarlo all'imbracatura o alla cintura con un gancio, consentendo al cavo di essere tirato senza nessuna conseguenza per le comunicazioni.

0103-01-009- Cavo con gommino, protezione e uncino

9. Cinghia di velcro Mantiene l'altoparlante in posizione vicino le cinghie dell'autorespiratore

01030-01-013-Cinghia di velcro da 20 cm (8")

10. Cinghia per l'altoparlante Permette di usare la maschera facciale. Set altoparlante 0103-04-031 – 0613-01-002 quando l'operatore non indossa la maschera facciale.

0103-01-012 -cinghia per l'altoparlante

11. Elemento portante con cinture per modulo Questo accessorio unisce il Modulo di comando CSI-2100 e il Modulo d'allarme CSI-2140 su una base in acciaio fornendo una maggiore protezione ai moduli e possiede una cintura da spalla in modo tale da renderli portatili.

0103-01-010- Elemento portante con cinture per moduli

12. Borsa per il trasporto La robusta borsa per il trasporto, contiene il Modulo di Comunicazione e in Sistema d'allarme e aiuta a prevenire eventuali perdite o danni delle apparecchiature e i suoi accessori.

```
0319-01-010- Borsa per il trasporto- (Sistema CSI-1100) 0319-01-006- Borsa per il trasporto- (Sistema CSI-2100)
```

13. Borsa per il trasporto morbida Questa morbida borsa consente il facile trasporto di tutto l'equipaggiamento. La borsa possiede una chiusura con zip, tasche e cinghie per tenere l'equipaggiamento ordinato e di facile accesso.

0207-01-001-Borsa per il trasporto- (Sistema CSI-1100)

14. Connettore di passaggio Questo connettore può essere usato quando i cavi devono passare attraverso un muro, una piastra o una tuta a protezione

chimica. Il connettore è completamente sigillato ed ha un anello ad "O" per una sigillatura pressurizzata. (per piastre o muri con spessore fino a 2.54 cm)

0314-03-012-Cilindro in alluminio 0314-03-011-Cilindro in acciaio 0314-03-010-Cilindro in nylon

NOTA: L'istallazione su una tuta a protezione chimica deve essere fatta dal produttore per mantenere la certificazione della tuta.

15. Bobina Una serie di bobine permettono agli operatori di fare comunicazioni con cavi fino a 450 mt. Consente di ottenere velocemente tutto il cavo che si necessita ed è naturalmente facile da riporre.

1812-01-025- contiene fino a 75 m 1812-02-050-contiene fino a 150 m 1812-04-150-contiene fino a 450 m

16. Bobina con tubazione e cavi Questa a una variazione della bobina CON SPACE. Gli operatori possono collegare la loro tubazione dell'autorespiratore con quella delle comunicazione in una singola bobina. La tubazione e il cavo possono essere uniti per formare un unico cavo su un'unica bobina.

1812-05-200- Bobina- contiene fino a 60 m di cavo e tubazione-Portatile 1812-05-300-Bobina-contiene fino a 90 m di cavo e tubazione-Portatile 1812-05-301-Bobina- contiene fino a 90 m di cavo e tubazione-da montare su veicolo

17. Cavo estensibile per operatore consente all'utente di posizionare il modulo CSI-2100 sul terreno ed avere un estensione da 3 o 6 m. Include un fermaglio in tessuto pesante.

0302-10-010-Cavo estensibile con fermaglio in tessuto pesante

18. Cavo d'estensione con microfono ed interruttore "Mute" consente all'operatore di spegnere (OFF) il suo microfono e rimanere comunque in contatto. Elimina eventuali confusioni durante contatti con persone non collegate al sistema di comunicazione.

0302-09-001-Cavo estensibile per operatore con interruttore Mic/Mute: 30 cm. 0302-09-010- Cavo estensibile per operatore con interruttore Mic/Mute: 3 m 0302-09-020- Cavo estensibile per operatore con interruttore Mic/Mute: 6 m

19. Cavo d'interfaccia fisicamente ed elettricamente resistente. Consente la comunicazione dal Modulo di Comunicazione fino a 450 mt.; è resistente ad

una vasta gamma di prodotti chimici, acidi, fluidi corrosivi e combustibile. Di colore arancione per una facile visibilità

20. Divisore per cavo singolo Questo accessorio duplica le capacità delle Entrate 1, 2 e l'Entrata dell'operatore che si trovano sul CSI-2100

0103-03-007-Divisore per cavo

21. Involucro per Cavo/tubazione Lo scopo dell'involucro del cavo/tubazione è di unire il cavo dell'aria e il cavo di comunicazione in un'unica unità riducendo così, all'interno dello spazio, la possibilità di intrico o strappi.

0103-01-024-Involucro cavo/tubazione 30 m


5.3 Come inserire l'adattatore con l'auricolare

Nota: La comodità è la parte più importante quando si indossa un auricolare. L'adattatore non solo tiene l'auricolare fermo nell'orecchio, ma evita all'utente qualsiasi tipo di disagi.

5.3.1 Prima di tutto decidere in quale orecchio è più comodo inserire l'auricolare

### Riferirsi al diagramma sottostante

- 5.3.2 Sistemare l'auricolare intorno all'orecchio
- 5.3.3 Girare l'auricolare in modo tale da sistemarlo all'interno dell'orecchio diritto verso il canale dell'orecchio
- 5.3.4 Per alcune persone è più comodo sistemare l'auricolare in modo che segua il canale dell'orecchio




# 5.4 Come fissare il laringofono

Il laringofono è un accessorio molto efficiente per le comunicazioni in ambienti rumorosi o mentre si indossa l'autorespiratore. Per ottimizzare l'uso del laringofono seguire le istruzioni sotto riportate

- 5.4.1 Fissare il microfono intorno alla gola e sistemare la chiusura di velcro
- 5.4.2 Posizionare la parte microfono (parte centrale) su un lato del pomo d'Adamo (destra o sinistra)
- 5.4.3 MAI POSIZIONARE IL MICROFONO DIRETTAMENTE SUL POMO D'ADAMO


(Ciò potrebbe limitare le prestazione del microfono)

5.4.4 Parlare con un tono normale. Evitare di gridare poiché in qualche modo la voce sarà distorta dall'uscita del microfono (In luoghi molto rumorosi si ha la tendenza ad alzare la voce, non è necessario quando si usa il microfono da laringe)



### 5.5 Posizione del microfono standard

5.5.1 Il microfono standard deve essere posizionato direttamente in direzione della bocca. Ad una distanza, dalle labbra, non superiore 1 cm, 1.5 cm




# 5.6 Come posizionare il microfono quando si usa la maschera

La maschera facciale è stata disegnata per consentire all'utente di indossare l'autorespiratore con un sistema di comunicazione che è confortevole, duraturo e stabile.

5.6.1. Prima di tutto stabilire su quale orecchio deve essere sistemato l'auricolare

## Osservare il diagramma di seguito riportato


- 5.6.2 Avvolgere la cintura di velcro intorno alle cinture laterali della maschera facciale
- 5.6.3 Posizionare la maschera sulla testa
- 5.6.4 Posizionare l'altoparlante sotto la cinghia di velcro
- 5.6.5 Avvolgere l'altoparlante intorno una cinghia sulla maschera
- 5.6.6 Stringere le cinture sulla maschera. Assicurarsi che l'altoparlante si trovi in una posizione confortevole ed è tenuto ben stretto sotto le cinture di velcro. ATTENZIONE ASSICURARSI CHE LE CINTURE DI VELCRO NON INTERFERISCONO CON LE SIGILLATURE DELLA MASCHERA.
- 5.6.7 Inserire l'altoparlante nell' adattatore del microfono
- 5.6.8 La maschera se non necessaria può essere sostituita con le cinture da testa (vedi diagramma B)



5.7 Come installare la spirale per fissare i cavi


Lo scopo della spirale per il cavo/tubazione è di unire il cavo per l'aria e il cavo di comunicazione in un'unica unità riducendo così, all'interno dello spazio, la possibilità di intrico o strappi.

- 5.8.1 Attrezzare un operatore con tutto l'equipaggiamento utile ad entrare in uno spazio ristretto (equipaggiamento per le comunicazioni e per la respirazione).
- 5.8.2 Partire sempre dalla parte finale dei cavi per l'aria e i cavi di comunicazione. Controllare ed assicurarsi che gli adattatori sui due cavi siano posizionati nel senso giusto. Se si trovano nel senso contrario bisogna rimuovere le spirali ed iniziare da capo.
- 5.8.3 Quindi determinare il punto di partenza da dove collegare i cavi e legarli con del nastro adesivo. Lasciarli abbastanza lenti in modo tale da consentire ai vari utenti di accomodarsi a varie altezze. I cavi delle comunicazioni si estenderanno per oltre 20, 25 cm dagli adattatori dei cavi per l'aria. Se si sta usando il cavo con il gommino di protezione assicurarsi che sia posizionato in modo tale da permettere agli accessori per le comunicazioni, mentre si indossano, di essere facilmente collegati e le Entrate abbiano un vasta portata di movimento. Inoltre, bisogna assicurarsi che non interferiscono con il regolatore d'aria.
- 5.8.4 Usare il piccolo attrezzo (incluso) per inserire la spirale intorno i cavi.
- 5.8.5 Applicare del nastro adesivo sulla parte finale del cavo del CON SPACE come fatto con quella iniziale (Nastro adesivo nero PVC è il migliore)
- 5.8.6Avvolgere la spirale intorno ai due fili ad una distanza approssimativa di 3, 4 cm.
- 5.8.7 Lasciare vari metri di cavi scoperti, per consentire il collegamento del Modulo di comunicazione Con-Space e la fonte d'aria. Applicare del nastro adesivo al cavo dell'aria.



# 5.9 Come installare il gommino e la protezione

- 5.9.1 Stabilire il posizionamento del gommino di protezione sul cavo semplicemente indossando gli accessori ed eventuali cavi per il recupero/imbracatura o regolatore d'aria, simulando l'entrata in uno spazio ristretto. Collegare i cavi di comunicazione agli accessori e stabilire dove posizionare il gommino di protezione e dove chiudere il gancio (in genere sulla cintura o la cinghia dell'imbracatura). Assicurarsi che il gommino di protezione e il gancio siano posizionati in modo tale da consentire i vari movimenti del capo. Inoltre, assicurasi che non interferisce con il regolatore d'aria.
- 5.9.2 Posizionare sul cavo la protezione nell'esatta posizione. Assicurarsi che il gommino si trovi tra il cavo e le protezione.
- 5.9.3 Usando delle pinze piegare la protezione sul cavo e chiudere insieme le due cose
- 5.9.4 Inserire delle viti negli appositi fori della protezione, inserire con le mani il controdado di nylon e con un giravite piatto stringerle completamente.



#### 5.10 Bobine

Le bobine della CON SPACE sono state disegnate e concepite per fornire all'utente i massimi benefici nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione ed allarme. Le bobine sono disponibili in varie configurazioni e dimensioni.

- A. <u>Per cavi fino a 150 m</u> 75 m-R-CMC-250- P/N 181201025 150 m-R-CMC-500-P/N 181202050
- B. <u>Per cavi fino a 450 m</u> 450 m –R-CMC-1500-P/N 181204150
- C. <u>Cavo e tubazione dell'aria</u> 60 m –R-CMC-AH-P/N 181205000 Usando una tubazione da 5/8" e cavi di comunicazione

#### Caratteristiche:

- Comunicazioni Continue: Anelli di contatto
- Immissione d'aria continua: Attacco snodato (solo su bobine combinate)
- Portatile
- Sgancio rapida per cavi (e tubazione)
- Costruzioni in acciaio
- Colore: grigio
- Approvazioni: FM, CSA

#### Benefici:

- Dimensioni: 75 m, 150m, 450 m
- Migliore gestione dei cavi
- Immagazzinaggio semplice
- Consente agli operatori/soccorritori di utilizzare in un modo migliore il loro apparato respiratorio

# Approvazioni

II CSI-2100 ed i suoi accessori quando utilizzano batterie Eveready E-93 o Duracell MN-1400, batterie alcaline 1.5V "C" e le usano in accordo con E-1040, posseggono l'approvazione per la sicurezza in Canada, negli Stati Uniti e in Europa

Negli Stati Uniti MSHA Rispetta il "title 30 code Part 23" delle regolazioni federali ed è approvata per uso nelle miniere con gas Approvazione N. 9B-199-0

Canada CSA

Class I, Division 1, Groups A,B,C,D; Class II, Group G e Coal Dust; Class III, T3C

EUROPEA (CENELEC) LCIE EEx ia IIC T3

### Garanzia

I moduli CON SPACE, e gli accessori, escluso i cavi e i cavi d'assemblaggio sono garantiti per un anno per difetti di fabbrica e materiali. Non sono inclusi danni causati da uso improprio e nello specifico esclude i cavi. Nessun altra garanzia viene data.